

NOTE:
Please read all instructions
carefully before using this
product

NOTE:
Veuillez lire les
instructions attentivement
avant d'utiliser ce produit.

Model/ Modèle
MKB-211

Retain This Manual for
Reference


Conservez ce guide à titre
de référence

**OWNER'S
MANUAL
Manual à
conserver**

201113

MARCY®

MARCY® CLUB UTILITY BENCH BANC D'EXERCICES MKB-211



IMPORTANT: Please read this manual before commencing
assembly of this product.

IMPORTANT: prière de lire ce manuel avant de monter le banc.

IMPEX® INC.

2801 S. Towne Avenue, Pomona, CA 91766

Tel: (800) 999-8899

www.marcypro.com

support@impex-fitness.com

TABLE OF CONTENTS

BEFORE YOU BEGIN	1
IMPORTANT SAFETY NOTICES	2
EXERCISE GUIDELINES	3
WARNING LABEL PLACEMENT	5
IMPORTANT ASSEMBLY INSTRUCTION	6
CARE AND MAINTANENCE, WEIGHT CAPACITY, OPERATING NOTES	7
PARTS LIST	8
EXPLODED DIAGRAM	9
WARRANTY	10
ORDERING PARTS	10

BEFORE YOU BEGIN

Thank you for selecting the MARCY CLUB UTILITY BENCH MKB-211 by IMPEX® INC. For your safety and benefit, read this manual carefully before using the equipment. As a manufacturer, we are committed to provide you complete customer satisfaction. If you have any questions, or find there are missing or damaged parts, we guarantee you complete satisfaction through direct assistance from our factory. To avoid unnecessary delays, *please call our TOLL-FREE customer service number*. Our Customer Service Agents will provide immediate assistance to you.

Toll-Free Customer Service Number

1-800-999-8899

Mon. – Fri. 9 a.m. – 5 p.m. PST

www.marcypro.com

Support@impex-fitness.com

IMPORTANT SAFETY NOTICE

This exercise equipment is built for optimum safety. However, certain precautions apply whenever you operate a piece of exercise equipment. Be sure to read the entire manual before you assemble or operate your equipment. In particular, note the following safety precautions:

- 1. Keep children and pets away from the equipment at all times. DO NOT leave children unattended in the same room with the equipment.**
2. Only one person at a time should use the equipment.
3. If the user experiences dizziness, nausea, chest pain, or any other abnormal symptoms, STOP the workout at once. CONSULT A PHYSICIAN IMMEDIATELY.
4. Position the equipment on a clear, leveled surface. DO NOT use the equipment near water or outdoors.
5. Keep hands away from all moving parts.
6. Always wear appropriate workout clothing when exercising. DO NOT wear robes or other clothing that could become caught in the equipment. Running or aerobic shoes are also required when using the equipment.
7. Use the equipment only for its intended use as described in this manual. DO NOT use attachments not recommended by the manufacturer.
8. Do not place any sharp object around the equipment.
9. Disabled person should not use the equipment.
10. Before using the equipment to exercise, always do stretching exercises to properly warm up.
11. Never operate the equipment if the equipment is not functioning properly.
12. A spotter is recommended during exercise.
- 13. This equipment is designed and intended for home and consumer use only, not for commercial use.**

WARNING: BEFORE BEGINNING ANY EXERCISE PROGRAM, CONSULT YOUR PHYSICIAN. THIS IS ESPECIALLY IMPORTANT FOR INDIVIDUALS OVER THE AGE OF 35 OR PERSONS WITH PRE-EXISTING HEALTH PROBLEMS. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING ANY FITNESS EQUIPMENT. IMPEX INC. ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE SUSTAINED BY OR THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

EXECISE GUIDELINES

Building Muscle and Gaining Weight

Unlike aerobic exercise, which emphasizes endurance training, anaerobic exercise focuses on strength training. A gradual weight gain can occur while building the size and strength of muscles. While developing muscle mass, your body adapts to the stress placed upon it. You can modify your diet to include foods such as meat, fish and vegetables. These foods help muscles recover and replenish important nutrients after a strenuous workout.

Muscle Strength and Endurance

To achieve the greatest benefit from exercise, it is important to develop an exercise program that allows you to work all of the major muscle groups equally.

To increase muscles strength; follow this principle:

Increasing resistance and maintaining the number of repetitions of an exercise results in increased muscle strength.

To tone your body, follow the principle: Decreasing resistance plus increasing the number of repetitions of an exercise results in increased body tone.

Once you feel comfortable with an exercise, you can change the resistance, the number of repetitions, or the speed at which you do the exercise. It is not necessary to change all three variables. For example, let's say that you are training at 50 lbs and performing the exercise 10 times in 3 minutes. When this becomes too easy, you may decide to move up lifting 60 lbs for the same number of repetitions in the same amount of time. Lifting more weights fewer times most often develops muscle strength. To gain both muscle strength and endurance, it is recommended that you perform each exercise 15 to 20 reps per set.

Training Intensity

How hard you begin to train depends on your overall level of fitness. The soreness you experienced can be lessened by decreasing the load you place on your muscles and by performing fewer sets. To avoid injury, you should gradually work into an exercise program and set the load to your individual fitness level. The load should increase as your fitness level increases.

Muscle soreness is common, especially when you first start exercising. If you are painfully sore for a long time, it may be time to change your program. Eventually, your muscle system will become accustomed to the stress and strain placed on it.

Beginning a Strength Building Program

Warming Up

To begin strength training, it is important to stretch and perform light exercise for 5 to 10 minutes. This helps prepare the body for more strenuous exercise by increasing circulation, raising your body temperature and developing more oxygen to your muscles.

Workout

Each workout to keep in mind that muscle soreness that lasts for a long period is not desirable and may mean that injury has occurred.

Cool Down

At the end of each workout, perform slow stretching exercises for 5 to 10 minutes. Ease into each stretch only going as far as you can. This stage allows your muscles wind down after training.

To provide a total workout program it is also recommended that 2 to 3 days of aerobic exercise is performed in addition to the strength training.


Drinking Water

For the body to function properly, it must be properly hydrated. If you are exercising, you should increase your fluid intake. The reason for this is that the water you take in will leave your system through the sweating mechanism that cools your body during exercise. The water you lose through exercise must be replaced so that the muscles can recover properly.

Rest Day

Although you may not feel like doing it, taking a rest day at least once a week is important because it gives your body a chance to heal itself. Continuously working your muscle will result in over training which will not benefit in the long run.

WARNING LABEL PLACEMENT




The warning labels shown here have been placed on the Stabilizer. If the labels are missing or illegible, please call customer service at 1-800-888-8899 for replacements. Apply the labels in the location shown.

IMPORTANT ASSEMBLY INFORMATION

- ❖ Tools Required for Assembling the Bench: Two Adjustable Wrenches and Allen Wrenches.
- ❖ NOTE: It is strongly recommended that this equipment is assembled by two or more people to avoid possible injury.
- ❖ Ensure **Carriage Bolts** are inserted through the **SQUARE holes** on components that need to be assembled. Attach washer only to end of the Carriage Bolt.
- ❖ Use **Allen Bolts or Hex Bolts** inserted through the **ROUND hole** on components that need to be assembled.
- ❖ Always wait until all bolts are assembled onto the bench before tightening the bolts. Do not tighten each bolt right after it is installed


Fasten Nuts and Bolts



Securely tighten all Nuts and Bolts after all components have been assembled in current and previous steps.

NOTE: Do not over tighten any component with pivoting function.

Make sure all pivoting components are able to move freely.



Do not tighten all Nuts and Bolts in this step.

CARE AND MAINTENANCE

1. Lubricate moving parts with WD-40 or light oil periodically.
2. Inspect and tighten all parts before using the equipment.
3. The equipment can be cleaned using a damp cloth and mild non-abrasive detergent. DO NOT use solvents.
4. Examine the equipment regularly for signs of damages or wear.
5. Replace any defective components immediately and/or keep the equipment out of use until repair.
6. **Failure to examine regularly may affect the safety level of the equipment.**


WEIGHT CAPACITY AND DIMENSION

1. Maximum weight capacity (User Weight plus Dumbbell Weight) on Bench: 400 lbs.
2. Assembled Dimension: 51"x 19" x 42"

OPERATING NOTES

Use the Incline Support (#6) to select the Backrest Incline.


BACKREST INCLINE ADJUSTMENT ANGLES



MKB-211 PARTS LIST

PART NO.	DESCRIPTION	SIZE	QUANTITY
1	Stabilizer		2
2	Rear Seat Support		1
3	Front Post		1
4	Front Seat Support		1
5	Backrest Support		1
6	Incline Support		1
7	Foam Tube		2
8	Seat Pad		1
9	Backrest Board		1
10	Foam Roll		4
11	Stabilizer End Cap		4
12	End Cap	2" x 1"	2
13	End Cap	1" x 1"	4
14	End Cap	Ø ¾"	4
15	Carriage Bolt	M10 x 2"	4
16	Hex Bolt	M10 x 3"	1
17	Hex Bolt	M10 x 2 ½"	1
18	Hex Bolt	M10 x 1 5/8"	2
19	Hex Bolt	M6 x 1 ½"	4
20	Hex Bolt	M8 x ¾"	4
21	Hex Bolt	M10 x 5/8"	2
22	Washer	Ø ¾"	12
23	Washer	Ø 5/8"	4
24	Washer	Ø ½"	4
25	Aircraft Nut	M10	8

EXPLODED DIAGRAM



IMPEX[®] INC.

LIMITED WARRANTY

IMPEX Inc. ("IMPEX[®]") warrants this product to be free from defects in workmanship and material, under normal use and service conditions, for a period of two years on the Frame from the date of purchase. This warranty extends only to the original purchaser. IMPEX's obligation under this Warranty is limited to replacing or repairing, at IMPEX's option.

All returns must be pre-authorized by IMPEX. Pre-authorization may be obtained by calling IMPEX Customer Service Department at 1-800-999-8899. All freights on products returned to IMPEX must be prepaid by the customer. This warranty does not extend to any product or damage to a product caused by or attributable to freight damage, abuse, misuse, improper or abnormal usage or repairs not provided by an IMPEX authorized service center or for products used for commercial or rental purposes. No other warranty beyond that specifically set forth above is authorized by IMPEX.

IMPEX is not responsible or liable for indirect, special or consequential damages arising out of or in connection with the use or performance of the product or other damages with respect to any economic loss, loss of property, loss of revenues or profits, loss of enjoyments or use, costs of removal, installation or other consequential damages or whatsoever natures. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. Accordingly, the above limitation may not apply to you.

The warranty extended hereunder is in lieu of any and all other warranties and any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in its scope and duration to the terms set forth herein. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts. Accordingly, the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal right. You may also have other rights which vary from state to state.

Register on-line at www.impex-fitness.com

IMPEX[®] INC.
2801 South Towne Avenue
Pomona, CA 91766

ORDERING REPLACEMENT PARTS

Replacement parts can be ordered by calling our Customer Service Department toll-free at **1-800-999-8899** during our regular business hours: Monday through Friday, 9 am until 5 pm Pacific standard time.

info@impex-fitness.com

When ordering replacement parts, always give the following information.

1. Model
2. Description of Parts
3. Part Number
4. Date of Purchase

TABLE DES MATIÈRES

AVANT DE COMENCER	1
MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	2
GUIDE D'EXERCICE	3
ÉTIQUETTE DE SÉCURITÉ	5
INSTRUCTIONS DE MONTAGE IMPORTANTES	6
MAINTENANCE, CAPACITÉ DE CHARGES, NOTES OPÉRATIVES	7
LISTE DES PIÈCES	8
PLAN ÉCLATÉ	9
GARANTIE	10
DEMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES	10

AVANT DE COMMENCER

Merci d'avoir choisi le BANC D'EXERCICES MARCY CLUB MKB-211 d'IMPEX® INC. Afin d'assurer votre sécurité et de tirer le maximum de ce produit, veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser l'appareil. En tant que fabricant, nous nous engageons à garantir votre entière satisfaction. Si vous avez des questions ou si certaines pièces manquent ou sont endommagées, notre Service à la clientèle à l'usine garantira votre entière satisfaction. Afin d'éviter les délais, *veuillez téléphoner à notre Service à la clientèle au NUMÉRO SANS FRAIS ci-dessous*. Nos agents se feront un plaisir de vous aider immédiatement.

Numéro sans frais du Service à la clientèle
1-800-999-8899 (anglais)
lundi au vendredi : 9 h à 17 h HNP
www.marcypro.com
support@impex-fitness.com

MESURES DE PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Cet appareil a été fabriqué en respectant des normes de sécurité optimales. Cependant il faut prendre certaines précautions avant et durant l'utilisation de votre équipement. Veuillez lire le manuel avant assemblage et utilisation. Il est particulièrement conseillé de :

- 1. Ne jamais laisser les enfants ou les animaux s'approcher de la machine. Ne laissez JAMAIS l'appareil à la portée des enfants et sans surveillance.**
2. L'appareil doit être utilisé par une seule personne à la fois.
3. Si l'utilisateur a des vertiges, des nausées, mal à la poitrine ou d'autres symptômes anormaux. ARRÊTEZ l'exercice tout de suite, et CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.
4. L'appareil doit être situé sur une surface plane et sans obstacles. NE PAS utiliser l'appareil près de l'eau ou à l'extérieur.
5. Ne pas approcher les mains des pièces mobiles.
6. Portez toujours des vêtements appropriés pour l'exercice physique NE PAS PORTER de robe ou de jupe longue ou des vêtements qui puissent s'enrayer. Portez des chaussures de sport pour utiliser cet appareil.
7. Utilisez cet appareil en suivant les instructions de ce manuel. N'UTILISEZ PAS de pièces non recommandées par le fabricant.
8. Ne pas utiliser d'objet tranchant autour de la machine.
9. L'utilisation de l'appareil est déconseillée pour les personnes handicapées.
10. Faites un échauffement et des étirements avant la séance d'exercices.
11. Ne pas utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas comme il faut.
12. La présence d'une autre personne pendant l'entraînement est conseillée.
- 13. Cet appareil a été conçu pour l'usage domestique du consommateur et non pas pour un usage commercial.**

ATTENTION ! AVANT DE COMMENCER QUELCONQUE PROGRAMME D'EXERCICES, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN, NOTAMMENT SI VOUS ÊTES ÂGÉ(E) DE PLUS DE 35 ANS, OU SI VOUS AVEZ DES ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX. LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. PURE-TEC LTD DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE BLESSURE PERSONNELLE OU DÉGÂT DE MATÉRIEL OCCASIONNÉ PAR L'UTILISATION DE CE PRODUIT. VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

DES CONSEILS POUR VOS EXERCICES

Développement musculaire et Gain de poids

Contrairement à l'exercice aérobic qui met l'accent sur les exercices d'endurance, l'exercice anaérobic fait valoir l'exercice de force. Un gain de poids graduel peut survenir au fur et à mesure que vous augmentez le volume et la force de vos muscles. En même temps que vous prenez de la masse musculaire, votre corps s'adapte aux changements qu'il subit. Vous pouvez modifier votre diète pour inclure certains aliments comme la viande, le poisson et les légumes. Ces aliments aident vos muscles à récupérer et retrouver d'importants nutriments après un ardu entraînement.

Force musculaire et endurance

Pour profiter au mieux des bénéfices de l'exercice, il est important de développer un programme d'exercices qui vous permette de travailler tous les principaux groupes de muscles de manière équitable.

Pour augmenter la force physique, suivez ce principe :

En augmentant progressivement la résistance et en maintenant le nombre de répétitions d'un exercice, il se produit un gain de force musculaire.

Pour tonifier votre corps, suivez ce principe :

Diminuer la résistance et augmenter le nombre de répétitions d'un exercice produit une augmentation du tonus musculaire.

Une fois que vous vous sentez à l'aise avec l'exercice, vous pouvez changer la force de résistance, le nombre de répétitions, ou la vitesse d'exécution de l'exercice. Il n'est pas nécessaire de changer les trois variables en même temps. Par exemple, disons que vous entraînez avec un poids de 22 kg et que vous durez trois minutes à faire les 10 répétitions. Quand cela devient trop facile, vous pouvez augmenter le poids à 28 kg et garder le même nombre de répétitions et le même temps d'exécution. Lever plus de poids en faisant moins de répétitions, de manière continuée, contribue normalement au développement de la force musculaire. Pour gagner de la force et aussi de l'endurance, il est conseillé de faire entre 15 et 20 répétitions de chaque exercice.

L'intensité de l'entraînement

Votre niveau de forme dépend de votre manière de commencer l'entraînement. La douleur des crampes musculaires que vous sentez peuvent être amoindries en diminuant le poids que vous exigez de vos muscles ainsi que le nombre de répétitions. Pour éviter toute blessure, vous devriez graduellement préparer un programme d'exercices avec des charges qui correspondent à votre niveau de forme. La charge doit augmenter au fur et à mesure que votre niveau de forme augmente.

Les crampes sont assez habituelles, spécialement au début quand on commence à s'entraîner avec des poids. Si la douleur se prolonge dans le temps, il est peut-être temps de changer votre programme d'entraînement. Éventuellement, votre système musculaire s'habitue à l'effort qui lui est demandé.

Commencer un programme d'augmentation de force

Échauffement

Quand vous commencez votre programme d'augmentation de force, il est important de bien s'étirer et de faire des exercices légers pendant 5 ou 10 minutes. Cela prépare le corps à des exercices plus ardues en augmentant la circulation sanguine, la température et en envoyant plus d'oxygène à vos muscles.

Entraînement

Il faut être conscient pendant chaque entraînement qu'une douleur dans vos muscles qui dure trop longtemps n'est pas souhaitable et peut signifier qu'une lésion s'est déjà produite.

Après l'entraînement

À la fin de chaque entraînement, faites des exercices d'étirement pendant 5 ou 10 minutes. Prenez le temps de vous étirer seulement jusqu'à où votre muscle le permet. Ceci permet à votre muscle de se détendre après l'entraînement.

Pour un programme d'entraînement complet il est également recommandé de faire 2 ou 3 jours d'exercices aérobiques en complément de vos exercices de force.


Boire de l'eau

Pour fonctionner normalement, le corps doit être hydraté. Quand vous vous entraînez vous devez boire plus d'eau. La raison est que l'eau que vous buvez sort de votre corps sous forme de sueur qui permet de refroidir votre corps pendant l'entraînement. L'eau que vous perdez pendant l'exercice doit être remplacée pour que les muscles se récupèrent normalement.

Un jour de repos

Même si vous n'en avez pas envie, prenez un jour de repos au moins une fois par semaine pour permettre à votre corps de se réparer tout seul. Travailler vos muscles continuellement peut provoquer un excès d'exercice qui ne sera pas avantageux sur le long terme.

EMPLACEMENT DES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT




Les étiquettes de mise en garde illustrées ici ont été posées sur la base arrière et la monture supérieure. Si les étiquettes sont manquantes ou illisibles, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-800-999-8899 pour obtenir d'autres étiquettes, puis les poser aux endroits indiqués ci-dessus.

INFORMATION DE MONTAGE IMPORTANTE

- ❖ Outils nécessaires au montage de l'équipement : deux clefs anglaises et deux clefs Allen.
- ❖ NOTEZ : Il est fortement recommandé d'assembler cet équipement à deux afin d'éviter toute blessure.
- ❖ Assurez-vous que **les boulons à collet carré** sont insérés à travers l'**orifice carré** qui se trouvent sur les parties qui doivent être assemblées. Ajouter la rondelle seulement au bout du boulon à collet carré.
- ❖ Insérez les **boulons Allen ou Hexagonaux** à travers les **orifices ronds** qui se trouvent sur les parties à assembler.
- ❖ Ne pas serrer les boulons juste après les avoir installés. Attendez toujours à ce que tous les boulons soient installés avant de les serrer pour de bon.


Serrer les boulons et les écrous



Serrer fermement tous les boulons et les écrous des éléments déjà montés lors de cette dernière étape et les antérieures également.

NOTEZ : ne serrez pas trop fort les éléments qui ont pour fonction de pivoter.

Assurez-vous que tous les éléments qui pivotent peuvent bouger librement.



Ne pas serrer les boulons durant cette étape de montage.

MAINTENANCE

1. Lubrifier les parties mobiles avec du WD-40 ou une huile légère périodiquement
2. Inspecter et serrer tous les éléments avant d'utiliser l'équipement.
3. L'appareil peut être nettoyé avec un chiffon humide et un détergent non-abrasif. **NE PAS** utiliser de solvants.
4. Examiner l'équipement régulièrement contre tout signe d'usure.
5. Remplacer les composants défectueux immédiatement et/ou laisser l'appareil hors d'usage jusqu'à ce qu'il soit réparé.
6. Le manque d'inspection régulière peut affecter le niveau de sécurité de l'équipement.


DIMENSIONS ET CHARGES MAXIMUM

1. Poids maximum permis (poids de l'utilisateur inclus) sur le banc : 180 kg
2. Dimensions du produit assemblé : 130 cm x 49 cm x 107 cm

OPERATING NOTES

Utilisez le support du dossier (#6) pour ajuster l'angle d'inclinaison.


LES ANGLES DU DOSSIER



MKB-211 LISTE DES PIÈCES

NO.	DESCRIPTION	TAILLE	QUANTITÉ
1	Stabilisateur		2
2	Support arrière du siège		1
3	Tube avant		1
4	Support avant du siège		1
5	Support du dossier		1
6	Support de l'inclinaison		1
7	Tube en mousse		2
8	Siège		1
9	Dossier		1
10	Rolleau en mousse		4
11	Cache du stabilisateur		4
12	Cache	2" x 1"	2
13	Cache	1" x 1"	4
14	Cache	Ø ¾"	4
15	Boulon carrossier	M10 x 2"	4
16	Boulon hexagonal	M10 x 3"	1
17	Boulon hexagonal	M10 x 2 ½"	1
18	Boulon hexagonal	M10 x 1 5/8"	2
19	Boulon hexagonal	M6 x 1 ½"	4
20	Boulon hexagonal	M8 x ¾"	4
21	Boulon hexagonal	M10 x 5/8"	2
22	Rondelle	Ø ¾"	12
23	Rondelle	Ø 5/8"	4
24	Rondelle	Ø ½"	4
25	Écrou carrossier	M10	8

PLAN ÉCLATÉ



IMPEX® INC.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

IMPEX Inc. (« IMPEX® ») garantit la monture de ce produit contre les défauts de matériaux et de main-d'œuvre pendant deux (2) ans à partir de la date d'achat lorsque le produit est utilisé et entretenu dans des conditions normales. Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur d'origine. Sous cette garantie, l'obligation d'IMPEX se limite au remplacement ou à la réparation du produit, à sa discrétion.

Tous les retours de marchandise doivent être autorisés au préalable par IMPEX. L'autorisation préalable peut être obtenue en téléphonant au Service à la clientèle d'IMPEX au 1-800-999-8899 (anglais). Tous les frais d'expédition liés à la marchandise retournée chez IMPEX doivent être prépayés par le client. Cette garantie ne s'applique pas à un produit endommagé par ou attribuable au transport, à un usage excessif, à un mauvais usage, à un usage inapproprié ou anormal ou à des réparations effectuées par un réparateur autre qu'un centre de service IMPEX autorisé. Cette garantie ne s'applique pas non plus aux produits utilisés à des fins commerciales ou de location. Aucune garantie autre que celle spécifiée ci-dessus n'est autorisée par IMPEX.

IMPEX ne peut être tenue responsable d'aucun dommage indirect ou particulier découlant de l'utilisation ou du rendement du produit, ou en rapport avec ceux-ci, ou de tout autre dommage associé à une perte financière, perte matérielle, perte de revenus ou de profits, perte de jouissance ou d'utilisation, coûts d'enlèvement, d'installation ou autres dommages indirects de quelque nature que ce soit. Certaines provinces interdisent l'exclusion ou la limite de dommages indirects. En conséquence, les restrictions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

La garantie expresse énoncée ci-dessus remplace toute autre garantie. Toute autre garantie implicite de qualité marchande ou d'adaptation à un usage est limitée dans son champ d'application et sa durée conformément aux conditions stipulées dans les présentes. Certaines provinces interdisent les restrictions sur la durée d'une garantie implicite. En conséquence, les restrictions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

AUSTRALIE : Nos articles sont offerts avec des garanties qui ne peuvent connaître d'exclusions au regard de la loi australienne sur la protection des consommateurs. Vous avez droit au remplacement ou au remboursement en cas de défaillance majeure de votre article ainsi qu'à une compensation en cas de perte ou de dommage prévisible. Vous avez aussi droit à la réparation ou au remplacement de l'article s'il n'est pas d'une qualité acceptable et que la défaillance n'est pas majeure.

Cette garantie vous donne des droits particuliers et vous pourriez bénéficier de droits supplémentaires variant d'une province à une autre. Enregistrez-vous en ligne au www.marcypro.com

IMPEX® INC.
2801 S. Towne Ave.
Pomona, CA 91766

PIÈCES DE RECHANGE

Vous pouvez commander des pièces de rechange en téléphonant sans frais au Service à la clientèle au **1-800-999-8899** pendant les heures d'ouverture normales, soit du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, heure normale du Pacifique.

support@impex-fitness.com

Lorsque vous commandez des pièces, veuillez nous fournir les renseignements suivants :

1. Modèle
2. Description de la pièce
3. Numéro de la pièce
4. Date d'achat